

- 1а. Удалить разводную клеммную КИС 2200 (586)
1. Удалить клеммки R2204, R2205. 586
2. Установить вместо них резисторы 100к ERJ2GEJ104 (586)
3. кусачками выкусить контакты 2 и 4 ^{разъема Z3} от печатного монтажа (589)
со стороны расположения деталей. 590
4. Соединить контакт 2 с ^{разъема Z3} точкой соединения R2205, R2208, C2204 (591)
5. Соединить контакт 4 ^{разъема Z3} с точкой соединения R2204, R2207, (591)
C2203.
6. Закрепить герметиком контакты и провод. (594)
7. У шлейфа ~~подхода~~ ^{вывод} разъема A16 вынуть контакты 2 и 4
и соединить их между собой. (603)
8. Гибким проводом (10см) соединить контакты 19 и 20 микросхемы IC ~~4001~~
4001 ~~с 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 7~~ с точкой соединения проводов и 7. (603)
9. Заизолировать соединение и закрепить провода герметиком.
603

32 LEB