

Chassis	Install-Menü aktivieren	Einstieg in den Service-Mode	PIN-Code löschen	Produktionsmode verlassen	Hotel-Mode aktivieren	Kindersicherung aktivieren	Sonstiges
<b>ICC20</b>	Menü-Taste drücken > Installation > Autom. Installation oder Service-Mode aktivieren > Setup > Clear Progs > OK-Taste mehrere Sekunden drücken bis Rauschen im Bild > Gerät ausschalten	- Gerät in Standby - Netz aus - „PR-“ und „LS-“-Tasten am Gerät gedrückt halten - Netz Ein oder - Gerät in Standby - „PR-“ und „LS-“-Tasten am Gerät gedrückt halten		"Lautstärke -" drücken bis der Cursor am linken Anschlag ist und dann noch weitere 10 s halten		Standby-Taste auf der FB länger gedrückt halten	
<b>ICC 19</b>	1. Install-Taste am Gerät oder 2. Gerät in Stby und dann die Menü-Taste auf der FB gedrückt halten oder 3. Speicher löschen: Service-Mode aktivieren > Setup > Clear Progs > OK-Taste mehrere Sekunden drücken bis Rauschen im Bild > Gerät ausschalten	- Netz aus - „PR-“ und „LS-“-Tasten am Gerät gedrückt halten - Netz Ein	1.- Menü > Sperren > OK - PR- und Vol+ drücken - mit gedrückten Tasten Netz Aus und wieder Netz Ein oder 2. Service-Mode aktivieren > Setup > PIN Erase > OK-Taste mehrere Sekunden drücken bis Box gecheckert ist.	"Lautstärke -" drücken bis der Cursor am linken Anschlag ist und dann noch weitere 10 s halten		Standby-Taste auf der FB länger gedrückt halten	<b>Demo-Mode</b> aktivieren/deaktivieren: Menü > Installation > Präferenzwerte > Weiter > Demo-Mode <b>Sprache</b> 1. Im Install-Menü oder 2. Menü>Installation> Präferenzwerte > Weiter > Sprache
<b>ICC 17</b>	1. Menü-Taste länger gedrückt halten oder 2. Speicher löschen: Service-Mode aktivieren > Setup > Clear Progs > ">"-Taste mehrere Sekunden drücken > Gerät ausschalten	- Gerät in Stby schalten - Netz Aus - „PR-“ und „LS-“-Taste am Gerät gedrückt halten - Netz Ein		"Lautstärke -" drücken bis der Cursor am linken Anschlag ist und dann noch weitere 10 s halten	- Gerät in Stby schalten - Netz Aus - „PR+“ und „LS+“ Tasten am Gerät gedrückt halten - Netz Ein	Standby-Taste auf der FB länger gedrückt halten	<b>Sprache</b> Änderung im Install-Menü <b>Achtung:</b> Tastenbelegung kann im Service-Mode getauscht werden !

Chassis	Install-Menü aktivieren	Einstieg in den Service-Mode	PIN-Code löschen	Produktionsmode verlassen	Hotel-Mode aktivieren	Kindersicherung aktivieren	Sonstiges
ICC 10 ICC 11	1. Install Taste oder 2. Speicher löschen: Service-Mode aktivieren > Setup > Clear Progs > "+"-Taste mehrere Sekunden drücken > Gerät ausschalten	- Gerät in Stby schalten - Netz aus - Warten bis LED aus - blaue (VT) Taste auf der FB gedrückt halten - Netz Ein	1.- Gelbe Taste drücken, - "Sperrung" auswählen - auf die Zeile "PIN eingeben" gehen - "PR+" und "L+" am Gerät einige Sekunden gedrückt halten oder 2. Service-Mode aktivieren > Setup > Lock Feature disabled > Store	"Lautstärke -" drücken bis der Cursor am linken Anschlag ist und dann noch weitere 10 s halten		Standby-Taste auf der FB länger gedrückt halten	<b>Sprache</b> Gelbe (Prog.) Taste und im Konfig. Menu Sprache einstellen
ICC 9	1. Install Taste oder 2. - "PR-" am Gerät gedrückt halten - Netz Ein	- Gerät in Stby schalten - Netz aus - Warten bis LED aus - blaue (VT) Taste auf der FB gedrückt halten - Netz Ein		"Lautstärke -" drücken bis der Cursor am linken Anschlag ist und dann noch weitere 10 s halten		Standby-Taste auf der FB länger gedrückt halten	<b>Sprache</b> Gelbe (Prog.) Taste und im Konfig. Menu Sprache einstellen
ICC 8		"Lautstärke +" und "-" am Gerät drücken und Netz einschalten		"PR+" und "PR-" am Gerät drücken und Netz einschalten		Nur wenn das Gerät einen Timer hat und darüber abschaltet	
ICC 7		"Lautstärke +" und "-" am Gerät drücken und Netz einschalten		"PR" und "PR-" am Gerät drücken und Netz einschalten		Nur wenn das Gerät einen Timer hat und darüber abschaltet	
ICC 6	Autoprogrammierung im Programm Menu ab Software B 75	"Lautstärke +" und "-" am Gerät drücken und Netz einschalten		"PR+" und "PR-" am Gerät drücken und Netz einschalten	1. bei Prozessor B73 im Service-Mode einschaltbar 2. ab Prozessor B75 : Stby-Taste auf FB drücken und dann Netz ein	Standby-Taste auf der FB länger gedrückt halten	
ICC 5		<b>IMC</b> "Lautstärke +" und "-" am Gerät drücken und Netz einschalten <b>Chassis 617</b> "Kanal " und "Lautstärke" <b>Chassis 618</b> "Lautstärke" und "P"				<b>IMC</b> Standby-Taste auf der FB länger gedrückt halten <b>NMOS:</b> Ton aus und ausschalten	<b>Sprache</b> Gerät in Stby schalten dann auf der FB gelbe (Prog) Taste ca. 10 Sek. gedrückt halten (nur IMC Geräte)

Chassis	Install-Menü aktivieren	Einstieg in den Service-Mode	PIN-Code löschen	Produktionsmode verlassen	Hotel-Mode aktivieren	Kindersicherung aktivieren	Sonstiges
<b>IDC 2</b>	Norm Taste am Gerät länger gedrückt halten  <b>Sensar-Geräte</b> Install Taste	<b>Basic Level</b> Stand-By → Netz aus→ rote(Ton) Taste auf FB und Netz ein <b>Advanced Level</b> Stand-By → Netz aus→ blaue(VT) Taste auf FB und Netz ein				Standby-Taste auf der FB länger gedrückt halten	<b>Sprache</b> 1. Norm Taste am Gerät länger gedrückt halten Menü "Grundeinstellung" 2. Bei Sensar-Geräten im Menü Optionen
<b>TX 807</b>	Menü-Taste auf der FB länger gedrückt halten	- Gerät in Stby schalten - Netz aus - Warten bis LED aus - VT-Taste auf der FB gedrückt halten - Netz ein - Tasten gedrückt halten bis Bild sichtbar !		"Lautstärke - "bis der Cursor am Anschlag ist und dann noch 10sek. halten	Service-Mode aktivieren > margenta Taste sooft drücken bis 'Hotel-Menü' erscheint.	Stand-By auf der FB länger gedrückt halten	
<b>TX 805</b>	Autoprogrammierung im Programm Menü						Ab Software 08: AFC ausschalten mit TV-Taste
<b>TX 92</b>	- Gerät in Stby schalten - Netz aus - Warten bis LED aus - "Pr- " am Gerät drücken und Netz ein oder - Install-Taste drücken	- Gerät in Stby schalten - Netz aus - Warten bis LED aus - VT-Taste auf der FB gedrückt halten - Netz ein		"L+" und"L-" am Gerät gedrückt halten und Netz ein	- Gerät in Stby schalten - Netz aus - Stby-Taste auf FB gedrückt halten - Netz ein	Stby-Taste auf der FB länger gedrückt halten	<b>Sprache</b> Menüs nur Englisch
<b>TX 91 TX 91 G</b>	- Gerät in Stby schalten - Netz aus - Warten bis LED aus - "Pr- " am Gerät drücken und Netz ein oder - Install-Taste drücken	- Gerät in Stby schalten - Netz aus - Warten bis LED aus - VT-Taste auf der FB gedrückt halten - Netz ein		"L+" und"L- "am Gerät gedrückt halten und Netz ein	- Gerät in Stby schalten - Netz aus - Stby-Taste auf FB gedrückt halten - Netz ein	Stby-Taste auf der FB länger gedrückt halten	<b>Sprache</b> Menüs nur Englisch
<b>TX 90</b>					ab Soft 08: - Gerät in Stby schalten - Netz aus - Stby-Taste auf FB gedrückt halten - Netz ein	Timer programmieren und mit FB ausschalten	
<b>TX 80</b>						Timer programmieren und mit FB ausschalten	
					<b>Alle Geräte:</b> Wenn sich ein Gerät im Produktionsmode befindet, wird ein "P" ins Bild eingeblendet	<b>Alle Geräte:</b> Kindersicherung entriegeln: Zifferntaste auf der FB betätigen	

