


# Chassis Pico S/3



- Vert. Amplitude  
Vert. amplitude  
Ampiezza verticale
- Hor. Amplitude  
Hor. amplitude  
Ampiezza orizzontale
- Vert. Bildlage  
Vert. picture shift  
Pos. verticale immagine
- Hor. Bildlage  
Hor. picture shift  
Pos. orizzontale immagine
- Hor. Frequenz  
Hor. frequency  
Frequenza orizzontale

Zur Fehlersuche bei Sicherheitsbetriebe kann das Gerät durch Aus- und Einsteuern überlastet werden.  
For servicing the set under operating overloard, the appliance can be re-sta...  
Per la ricerca di errori in caso di funz... scattare per via di un sovraccarico tr...

