

目 录

7	安全注意事项	7
8	电视机控制面板	8
9	电视机端子及连接方式	9
10	遥控器按键介绍	10
12	安装电视机	12
13	有毒有害物质或元素含量说明	13
14	开机/关机	14
14	基本操作	14
14	节目选择	14
15	音量控制、信息显示、快速设置、节目源选择	15
16	节目源下选项菜单操作简介	16
16	频道菜单	16
17	自动搜索、手动搜索、彩色制式、伴音制式、微调、节目号	17
18	频道管理	18
18	图像设置	18
19	画质选择、用户自定义、画面尺寸	19
20	背光亮度、画质增强、专家设置	20
22	声音设置	22
22	音质选择、用户自定义	22
23	专家设置	23
24	使用 3D 功能观看电视	24
25	安全注意事项	25
25	推荐观看的 3D 信号格式	25
26	如何观看 3D 图像	26
27	整机设置	27
27	网络设置	27
32	系统设置	32