

33	用户管理	34
34	应用管理、屏幕设置、智能帮助	
35	◆ 主场景操作简介	
36	◆ 本地媒体	
37	USB2.0 主控接口	
38	进入/退出本地媒体	
39	播放图片	
40	播放音乐	
41	播放影视	
42	播放控制台	
43	安全卸载 USB	
44	网络共享	
45	◆ 网络功能说明、应用商店	
46	应用	
47	应用商店选项菜单	
48	商店升级	
49	◆ 天气	
49	天气选项菜单	
50	◆ 我的应用	
50	浏览器	
51	多屏互动	
53	◆ 在线影音、游戏、自定义收藏	
54	◆ 输入法使用说明	
56	简单故障检查	
58	产品规格	

※ 本说明书中的屏幕显示和图解仅为示例，请以实物为准。