

## 如何观看 3D 图像

1. 直接按遥控器上的【3D】键，显示 3D 菜单。按左/右键选择对应的 3D 模式，按【确定】键确认。您也可通过节目源下选项菜单中的“3D”选项进入。

根据屏幕提示，按遥控器上的【▼】键进入“3D 设置”状态。

按【菜单】键退出 3D 菜单，或者按【返回】键返回上一级菜单。

注：① 每选中一种模式后，系统自动切换到相应功能。

② 如信号为 Frame Packing 信号、自动识别的 SBS 和 TB 格式，直接进入“3D 设置”菜单。

③ 具体能选择的 3D 模式根据各个通道的支持情况有所不同。详见“推荐观看的 3D 信号格式”部分的描述。

④ 若播放 USB 本地文件，【3D】按键仅在视频播放时有效。

⑤ 开启 3D 后，“图像”菜单里的“画面尺寸”、“背光亮度”等影响 3D 效果的功能项不可选。

⑥ 对于某些格式的信号或者多媒体文件，打开 3D 后图像有可能不满屏。

⑦ 请按照信号的 3D 格式进行手动设置；如果手动选择与信号格式不一致的 3D 格式，有可能无法正确合成 3D 画面。

⑧ 在手动切换过 3D 模式后，3D 自动识别功能暂时失效，直到电视机重新启动、重新识别信号后变为有效。

2. 按【▼】键进入“3D 设置”菜单。

注：此菜单仅在信号输入时才可打开。

**3D→2D**：可将 3D 图像变换为 2D 图像。

**3D 图像校正**：通过此项对有晕眩感的片源进行左/右图像交换。

**3D 图像景深**：调整 2D 图像转 3D 图像的效果。

**3D 自动识别**：开启此功能可实现 Side-by-side、Top-Bottom 格式的自动识别并自动开启 3D 效果。注：由于极个别 2D 视频本身的质量或画面内容等原因，系统有可能会自动进入 3D 模式，此时建议您将此项设置为关。

