


网络选择

按【>>】键选择“有线”或“无线”，可分别启用有线或无线网络。

注：当前选项为“有线”时，下面的“无线设置”选项不可用；当前选项为“无线”时，下面的“宽带拨号”选项不可用。

有线网络的连接：



无线网络的连接：

无线设置

由于路由器和USB无线网卡品牌纷杂，性能好坏不一，这些设备的网络通讯效果会直接影响到您使用智能网络电视的体验感受。若由于路由器的网络兼容性导致网络功能使用异常，建议使用我公司售后服务人员推荐的型号，有些无线网卡在本机上可能无法使用。我们推荐您优先选用下列芯片组的产品(见下页表格)。