

## 应用管理

进入“整机设置”→“应用管理”，之后的操作详见“应用商店”中的“应用管理”描述。

## 屏幕设置

进入“整机设置”→“屏幕设置”后，您可以开启屏幕保护和护眼功能。

### 无信号屏保

选中该项后，按【◀▶】键选择不同的屏保模式，即在无信号播放时，系统自动显示屏幕保护画面。

### 护眼提示

选中该项后，按【◀▶】键可开启此功能，每间隔两小时左右，屏幕上会自动弹出护眼宝贝提醒您长时间观看电视要注意休息。此时若有按键操作，屏幕提示将消失；若无任何按键操作，约 15 秒后屏幕提示自动消失。



## 智能帮助

### 智能向导

进入“整机设置”→“智能帮助”→“智能向导”，系统将引导您完成网络功能的设置。进入后请按菜单提示进行操作。

### 情景帮助

进入“整机设置”→“智能帮助”→“情景帮助”(您也可直接按遥控器上的【帮助】键进入)，打开情景帮助功能，进入后请按菜单提示进行操作。

