

※ 本机支持 USB 外部设备及多媒体文件格式错误自动检测及保护功能。

当由于外部原因导致系统工作不正常时，系统将自动返回到 USB 初始界面，严重时可能会导致整机重新启动。

※ 本机支持多媒体文件信息的显示，但是由于多媒体文件的开放性，个别文件信息本身不完整，带来显示不正确，属于正常现象，不影响播放。

★ 某些类型的 USB 数码相机和音频设备等可能与本机不兼容。

★ 支持低速 USB 存储设备，但读取速度会相对稍慢，请耐心等待。

★ 支持 LRC 格式的歌词显示，如果歌词文件名与音频文件名一致，并在同一目录下，该功能自动开启，无须用户设置。
但是如果歌词文件的格式本机不支持，则无法显示歌词。

★ 支持 SRT/SSA/ASS/SUB 格式的单一视频外挂字幕显示。

如果字幕文件名与视频文件名一致，并在同一目录下，该功能自动开启，无须用户设置。

但是如果字幕文件的格式本机不支持，则无法显示字幕。

★ 对于高分辨率的位图文件(BMP)，由于数据未经压缩，等待时间可能较长，建议采用 JPG 的图像格式。

★ 某些文件虽然能在文件列表中显示，但由于编码不同或者已经损坏等原因，本机可能无法支持。

对于这类文件本机将无法正常播放。

进入/退出本地媒体

将 USB 存储设备正确插入本机 USB 接口并自动识别后，系统弹出选项菜单，

按【▲/▼】键选择，按【确定】键进入。

您也可按【主场景】键显示主场景介面，按【▶/◀】键选择“本地媒体”，按

【▲/▼】键切换本地媒体类型，按【确定】键进入。进入后请按菜单提示进行操作。

作。按【返回】键执行返回操作。

