

播放图片

本机支持幻灯片目录浏览、图片旋转、图片缩放等功能。进入“本地媒体”→“图片”。进入后可按菜单提示进行操作。

操作方式

- 按【▲/▼】键选择本地磁盘及共享设备分区，按【确定】键进入选择分区文件夹的文件列表菜单，再按方向键选择缩略图片或文件夹。
- 按【菜单】键弹出文件浏览选项菜单，包括“切换类型、文件排序、刷新设备、卸载USB”。

当选中文件夹时，按【确定】键进入选中文件夹。当选中图片文件时，按【确定】键进入播放。

按【左滑】/【右滑】直接切换上一张/下一张图片。

按【▶/▶】键逆/顺时针旋转图片90度。

按【▲/▼】或【放大】键直接进入图片缩放菜单，同时图片放大2倍。按【缩小】直接缩小图片同时显示缩放菜单。

按【确定】或【信息】键显示信息和播放控制台。

按【菜单】键调出播放选项菜单。按【返回】退出当前播放，返回播放前的状态。

图片播放选项菜单

按【菜单】键进入播放选项菜单后，按【▲/▼】键循环选择各项，按【▶/▶】键调整所选项。按【返回】键或【菜单】键关闭播放选项菜单。

播放模式：可选择“正常播放、目录重复”；

播放速度：可选择图片播放速度，包括“正常、慢、快”；

过渡方式：可选择“随机、无”两种过渡方式；

画面尺寸：可选择图片显示比例，包括“适合屏幕、全屏”。

