

播放影视

本机支持字幕、声道、记忆播放、精确跳跃等影视播放功能。进入“本地媒体”→“影视”，按“播放图片”的操作方式开始播放影视文件。

正常播放时按住【▶▶】键可进行快退/快进播放。

按【▲/▼】键直接切换播放上一个/下一个视频文件。

按【确定】或【信息】键显示信息和播放控制台。

● 按【菜单】键调出播放选项菜单。按【返回】键返回进入影视播放前的状态。

影视播放选项菜单

影视播放选项菜单有3个子菜单：“图像、声音、播放设置”。

按【菜单】键进入播放选项菜单后，按【左滑】/【右滑】键循环选择各子菜单，其余操作与音乐播放选项菜单的类似。

► 播放设置

播放模式：可选择“正常播放、文件重复、目录重复”模式；

画面尺寸：可选择画面显示比例为“原始、适合屏幕、全屏、电影模式”；

重显率：可选择“标准、高”；

字幕：若影视文件有字幕或多个字幕时，可选择“关、字幕1、字幕2、字幕3”等。如果当前字幕为外挂字幕则可设置字幕大小、字幕颜色、字幕位置、字幕阴影、字幕同步；

音轨：若影视文件有多个音轨时，可切换音轨；

声道：可选择“左声道、右声道、立体声”。

► 图像：设置图像相关参数，包括：“画质选择、用户自定义、色温、动态降噪、3D 设置”，调整方式类似“图像”菜单。
► 声音：设置声音相关参数，包括：“音质选择、用户自定义、扬声器”，调整方式类似“声音”菜单。

