



：按一次【确定】键，图片顺时针旋转90°。



：图片放大x1、x2、x4、x8。放大时可以移动图片在屏幕中的位置。



：精确跳跃：播放影视播放时，直接跳到您指定时间开始播放。



：播放图片时，显示文件的详细资料：文件名、大小、解析度、日期、曝光时间、光圈值、曝光模式、色彩空间。
播放影视时，显示文件的详细资料：影视文件名、大小、解析度、日期、持续时间、视频信息、音频信息。



：进入播放选项菜单。

安全卸载 USB

为保证 USB 存储设备及其存储数据的安全，在将该设备从本机拔出之前，请进行手动卸载。

进入“本地媒体”→“文件浏览选项菜单”→“卸载 USB”，选择要卸载的磁盘，按【确定】键进行卸载，即可拔出该 USB 存储设备。

※ 如果当前正在对该磁盘进行读写操作，则需要停止操作后才能卸载。
※ 按电源开关关机，本机将在关机前自动进行磁盘卸载；

※ 请勿在磁盘进行读写操作时，直接拔出电源插头断电关机，以免造成文件或磁盘损坏。

