


网络共享

将电脑和本机接入一个网段内，本机便可通过此网络共享功能访问、播放电脑共享的文件。

进入“本地媒体”，选择列表中的网络电脑名后，按【确定】键进入手动输入登陆页面。按菜单提示输入电脑的用户名和密码后，在“记住密码”栏按【◀▶】键直接切换是否记忆密码，按【▲/▼】键选中“确定”项，按【确定】键即开始登陆，登陆成功即显示电脑共享文件夹。

若在列表中选择“自定义共享设备”，按【确定】键后，进入手动输入登陆页面(如右图所示)，需输入 IP 地址、用户名和密码。



- ※ 使用此项功能，需将电脑和本机组网；在电脑上建立共享文件夹；将要共享的文件放入该文件夹中；正确设置电脑的访问权限并关闭防火墙(组网方法及设置电脑共享文件夹的方法请参照相关电脑书籍)。
- ※ 建议共享文件夹名的长度不超过 10 个字符或 5 个汉字。
- ※ 用户名和密码只能使用英文和数字字符，建议其长度不超过 10 个字符。
- ※ 选择“记住密码”后，下次登陆时不用再重新输入用户名和密码。
- ※ 本机在搜寻网络共享的电脑时可能需要较长时间。
- ※ 如果电脑端没有设置访问权限，但仍无法登陆进去，此时请尝试用“guest”用户名登陆，不需输入密码。