

由于本产品的功能可通过网络在线升级不断更新，说明书中的描述如果与最终产品功能存在差异，请以实际产品功能为准。浏览器、应用商店、天气、在线影音等应用需接通网络并在网络通畅的情况下实现。

## 使用环境搭建

- 用网线将本机后置的网络接口正确接入宽带网口(或者通过USB无线网卡接入无线网络)。
- 为了不影响节目播放的流畅性，建议用户使用2Mb以上的网络带宽。实际网络带宽与网络运营商为您实时提供的宽带服务有关。
- “应用商店”、“天气”等属于互联网相关功能，其内容和形式可能随时调整或更新，恕不另行通知。
- 电视机开机出现画面后，会在后台进行网络功能初始化，若使用无线网络，初始化时间会延长。此时按下遥控按键，电视机反应较迟缓，此属正常现象。

## 应用商店

应用商店中应用程序的内容及其安装方式等，后续都可能随时变化，恕不另行通知。您通过应用商店或其他任何渠道下载和安装的应用程序，如安装或使用出现任何问题，均与电视机本身无关。

在主场景界面下按【<>】键选择“应用商店”子窗口，按【确定】键进入“应用商店”界面。进入后按方向键选择项目，按【确定】键进入所选项目，然后请按菜单提示进行后续操作。按【返回】或【主场景】键可返回到主场景界面。

第一次进入“应用商店”时，若网络连接正常，系统弹出免责声明，此时按【</>】仔细阅读完后，若同意协议条款，请按【<>】键选择“同意”，按【确定】键进入“应用商城服务协议”；若不同意服务协议，请选择“不同意”，按【确定】键退出商店。在同意签订服务协议后，出现一键安装的列表，此列表是推荐给您安装的应用程序。