

您可利用此功能查询当天及未来三天本地或异地的天气情况。

在主场景界面下按【>>>】键选择“天气”子窗口，按【确定】键进入。按【<<<】键在 4 天和曲线图之间循环切换，按【<<<】键在三个城市间循环切换。当选“曲线图”时，按【确定】键，切换到天气预报曲线图，再按【确定】键，返回到当天天气详情页面。

## 天气选项菜单

进入“主场景”→“天气”，按【菜单】键弹出天气选项菜单，如右图所示。进入后按【<<<】键选择项目，按【确定】键直接进入该功能。按【菜单】或【返回】键直接关闭此菜单。

## 更新天气

选中“更新天气”后，按【确定】键，系统立刻重新获取当前城市的天气。

## 查看更多城市

进入“主场景”→“天气”→“查看更多城市”，按【<<<】键切换省份和市区输入框焦点，按【确定】键弹出省份或市区列表，按【<<<】键选择省份或城市，再按【确定】键即可查看所选城市的天气情况。

