

更换收藏城市

进入“主场景”→“天气”→“更换收藏城市”，按方向键切换省份和市区输入框焦点，按【确定】键弹出省份或市区列表，按【▲/▼】键选择省份或城市，再按【确定】键即更新为所选择城市。

我的应用

“我的应用”为本机所有已安装的应用程序列表，包括本机已有的应用和商店下载安装的应用。本机已有的应用一直存在我的应用中，不能被卸载，包括：本地媒体、浏览器、应用商店、整机设置、智能帮助、天气。

按【应用】键，进入“我的应用”。用方向键选择应用图标，按【确定】键进入选中应用。

按【菜单】键弹出应用选项菜单，包括：“添加到、管理”，按【◀/▶】键选择操作内容，按【确定】键进入选中功能。

添加到：可将选择的应用添加到在线影音、游戏、自定义收藏中。

管理：进入应用管理功能，详见“应用商店”中的“应用管理”描述。

浏览器

在“我的应用”中选择“浏览器”图标进入，您也可在主场景界面下选择进入“浏览器”，进入后按键的操作方式如下：

方向键：选择焦点

确定键：进入选中内容

菜单键：显示浏览器选项菜单

0~9 键：输入文字

返回键：返回最近浏览页面或退出浏览器

