

4. 模拟鼠标

除完成鼠标操作外，还可以实现信息输入，提交后发送到电视相应的输入框内，界面如图②所示。

5. 模拟触屏

主要应用场景是浏览器快速滑动，游戏等(界面如图①所示)。

点击【return】、【home】或【menu】键可以实现模拟整机遥控器

对应键的作用。

■ 在线影音

在主场景界面下按方向键选择“在线影音”子窗口，按【确定】键进入“在线影音”界面，进入后按方向键选择项目，按【确定】键进入所选项，然后请按菜单提示进行后续操作。

当选中其中的加号图标时，按【确定】键可进入“应用程序添加”界面，然后按方向键切换焦点点，按【确定】键勾选需要添加的应用程序或者取消选择。

按【返回】或【主场景】键可返回到主场景界面。

■ 游戏

在主场景界面下按方向键选择“游戏”子窗口，按【确定】键进入“游戏”界面，后续操作与“在线影音”类似。

■ 自定义收藏

在主场景界面下按方向键选择“自定义收藏”子窗口，按【确定】键进入“自定义收藏”界面，后续操作与“在线影音”类似。

图①



图②

