

■ 输入法使用说明

一、输入法开启或关闭

输入法将根据当前屏幕获取焦点的控件是否为文本输入状态而自动开启及关闭。

二、输入法切换

可通过按键方式输入汉字、字母、数字、符号，支持外接 PC 键盘输入。

1. 遥控器按键输入

当输入法开启时，按遥控器【输入法】键可切换到需要的输入模式，当前输入模式可以在电视机上显示。



拼音模式，支持整句输入，支持用户自造词记忆。



英文字母模式，用于输入大小写字母、数字。



数字模式，用于输入数字。

在输入过程中，按【左滑】/【右滑】键翻页，按方向键进行选择，按【删除】键删除光标前面的一个字符，按【返回】键可退出输入状态。

※ 数字输入

按【输入法】键切换至数字状态，按数字键【0-9】输入数字。

※ 字母输入

按【输入法】键切换至字母状态，按【2-9】键输入字母，按【0】、【1】键可调出英文符号输入界面。如需输入小写字母“z”，可快速按 4 次数字键【9】或者按一次【9】，再按方向键选中小写字母“z”，然后按【确定】键将小写字母“z”提交到输入框中。

※ 拼音输入

下面以输入“榜样”为例，介绍拼音输入的方法：

1) 切换输入法到拼音模式，按字母“bangyang”所在的数字键【22649264】，输入界面如下：

