





ПДУ: HYDFSR-0077BKU  
(п. пл. J21.660)  
ИМС: SC3010S  
"прошивка": 2NB (19A)  
R06 (AA) 2 шт.

Таблица заводских настроек телевизора BORK TV SNR 1412 SL

Проц. Управ.-TDA9381-2NC

ПДУ вариант 1: (п.п.л. J21.660 PY5966) ИМС на ПДУ: SC3010S					
Вход в "Заводские настройки" кн.TEST (скрытая кнопка на ПДУ между выв.25 и выв. 11 ИМС SC3010S ) до появления М, затем кнопки 0-9					
Параметр	Полный	Описание параметра	Примечание	Завод.	Установка
MENU 1					
BAND	0-2	диапазоны настройки: 0-нет L,1-нет L			2
AV CFG	0-9	выбор режимов входов			3
NTSC MX	JAP/USA	выбор NTSC для Японии и США Jap-3,58,USA-4,43			JAP
VIDEO OUT	IF/CVBS	выбор сигнала видео			CVBS
PINS	RGB/NTSC	тоже			NTSC
RPO	0-3	не влияет			0
MENU2					
VISION IF	38M	38M, 38,9M, 45,7M,58,75-стандарт ПЧ			38M
DK	ON/OFF	выбор стандарта вещания			ON
BG	ON/OFF	выбор стандарта вещания			ON
I	ON/OFF	выбор стандарта вещания			OFF
M	ON/OFF	выбор стандарта вещания			OFF
SIF PREFER	BG/DK	приоритет стандарта вещания при автопоиске			DK
AUTO SOUND	ON/OFF	не влияет			ON
MENU3					
START ON	ON/OFF	не влияет			ON
ENGLISH	ON/OFF	язык			ON
ARABIC	ON/OFF	язык			ON
TURKISH	ON/OFF	язык			ON
FRANCE	ON/OFF	язык			ON
RUSSIA	ON/OFF	язык			ON
BULGARIA	ON/OFF	язык			OFF
MENU4					
SUBCON	0-63	Субконтраст			36
SUBCOL	0-63	субцвет			60
SUBSHP	0-63	субчеткость			31
SUBTINT	0-15	субтитенок			28
YDLY PAL	0-15	Перемещение по горизонту для PAL			7
YDLY NTSC	0-15	Перемещение по горизонту для NTSC			7
YDLY SEC	0-15	Перемещение по горизонту для SECAM			7
YDLY AV	0-15	Перемещение по горизонту в режиме AV			7
UOC YOL	ON/OFF	Включить/выкл звук-ON(нет звука),OFF-есть			OFF
UOC YOL	50	Рег. Звука			50
TDA9874 GAIN					15
CAT HODE	0-15	Рег.яркости			4
SC BRI					32
MENU5					
OSD VPOS	0-63	позиция OSD по вертикали			39
OSD HPOS	0-63	позиция OSD по горизонт			11
WIDE	0-63	размер по вертикали			0
ZOOM	0-63	стандарт экрана			3
MENU TITLE	0-63	цвет меню			3
LOGO ADDRESS	0-63	не влияет			0
LOGOVALUE	0-95	не влияет			0
LOGO WRITE	0-95	не влияет			0
MENU6					
SHIP MODE		скорость настройки			
SEARCH SPEED	0-3	скорость настройки			0
MENU7					
AGC-TOP	0-63	Рег. АРУ			20
AGC SPEED	0-3	АРУ скорость, при 0-нет таблицы SECAM			1
SP1					1
SP25					25
SP50					60
MENU8					
FREQUENCY	50/60	частота сети питания			50HZ
VSLOPE	63	перемещение OSD вертикали			37
VSHIFT	0-63	перемещение OSD вертикали			40
VAMP	0-63	размер по вертикали			44
VS COR	0-63	размер по 0-63			12
HSHIFT	0-63	позиция по горизонтали			33
RGB HSHIFT	0-63	не влияет			30
RGB HPOS	0-63	не влияет			19
MENU9					
BT	0-63	субяркость			33
CT	0-63	субконтрастность			52
SC BRI	ON/OFF	Вывод строчки на экран			OFF
RQ	0-63	Уровень черного (на зеленом)			36
GQ	0-63	Уровень черного (на зеленом)			30
RD	0-63	Уровень черного (на синем)			38
GD	0-63	Размах зеленого			35
BD	0-63	Размах синего			31
SQ	0-63	субяркость			44
MENU0 NTDA 9381--2 NC					
AVL	ON/OFF	звук вокруг при OFF-вкл.звук вокруг			ON
FSL	ON/OFF	не влияет			OFF
FMWS	ON/OFF	не влияет			ON
FFI	ON/OFF	не влияет			OFF
OSO	ON/OFF	не влияет			ON
FCO	ON/OFF	не влияет			OFF
WOPFER	ON/OFF	субвуфер			OFF
DUAL OUT	0-1	не влияет			0
VOL PIN		PUSH-PULL/OPEN-DRAIN не влияет			OPEN-DRAIN
не забывать-вкл/выкл отмена канала					
После выхода из сервиса-менять окна меню на русский					



