

С помощью этого параметра осуществляется включение/отключение появления экранной заставки. Экранная заставка появляется, примерно, через 8 сек после пропадания сигнала на программе или при переключении на программу, на которой в данный момент отсутствует сигнал. В пользовательском меню предоставлена возможность отключения экранной заставки.

По умолчанию LOGO = 1.

45. Параметр **TEST**

С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение системы тестирования отдельных устройств телевизора при его включении.

Тест Power осуществляет проверку наличия 8V.

Тест Bus осуществляет проверку работоспособности селектора каналов и EEPROM.

Тест Sys осуществляет проверку наличия телевизионного сигнала на установленной программе. В случае неудовлетворительного тестирования любого из устройств в каждом случае появляется сообщение NG красного цвета. В заключении тестирования появляется сообщение TEST NG.

В случае положительного тестирования любого из устройств в каждом случае появляется сообщение ОК.

В заключении тестирования появляется сообщение TEST OK.

В пользовательском меню предоставлена возможность отключения системы тестирования.

					СЕРВИСНОЕ МЕНЮ TV Rolsen C2131, C2133, C2150, C21R92, C2195	Лист	
						9	
Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата			
Инв. №		Подп. Дата		Взам. Инв. №		Инв. № дубл.	Подпись Дата