



Телевизоры моделей «М06» оснащены функцией «Замок», которая позволяет закрыть паролем одну или несколько программ, для предотвращения их несанкционированного просмотра, например, малолетними детьми. В состоянии поставки с завода «Замок» выключен и установлен пароль «123». При этом пользователь, если он планирует пользоваться этой функцией может изменить пароль на другой, известный только ему. В случае, если пароль утерян (забыт), имеется возможность выключения «Замка» с ПДУ. Для этого войдите в меню «Функции», кнопкой  установите отображение меню без фона, выберите пункт меню «Замок», нажмите и удерживайте кнопку  на ПДУ до тех пор пока надпись «Вкл.» справа от сообщения «Замок» не изменится на «Выкл.».