



сигнал S-start вырабатывается контроллером (+5в), по достижении напряжения питания 24в перестает замыкаться на корпус через Q5 и начинается генерация меандра. Если импульсы появляются раньше - признак неисправности (возможно, транзистор Q4?)