

# Модуль питания TOSHIBA

## DPS-165CP

Для включения светодиодной линейки без материнской платы:

1. К модулю питания подключить модуль SSL460.

2. Перемкнуть контакты разъема PJ90

11. 12. 13 и 21 т.е. подать +5V

ВНИМАНИЕ:

силовая земля обозначена -

земля для управления -

