

## TV ERISSON mod 2103(2190)

# ПРОЦЕССОР S3C8849X15-AQB7

**Remote Control по коду совпадает с ДУ Funai МК11,LG(не по функциям)**

**ПАМЯТЬ 24C08(A81DC)**

**ВИДЕО NN5198K**

## MENU

- 1 дежурный режим,- одновременно громкость + и – и включить телевизор кнопкой программы или с пульта. Не отпуская кнопку,дождаться появления меню-задержка до 2 секунд!!!
- 2 При включенном ТВ замкнуть ВРЕМЕННО 2 и 4 ножку сервисного разъема, находится с торца серво.проца-на экране высветится надпись, и одновременно нажать кнопку ОК на ПДУ.На экране появится таблица сервиса.



**KWTVA ADLUST 11-23**

## OPTION

**READ**

**CNT**

5463126706

5198

3

[illegible]