

СТV670

При выключенном телевизоре на передней панели или ПДУ нажать кнопку "AV" и, удерживая ее, включить телевизор кнопкой "Сеть". Кнопку "AV" удерживать до появления раstra. На экране должно появиться сообщение **IF38,0AFC3**, что свидетельствует о включении режима "Сервис". При отсутствии свечения экрана плавным вращением регулировки "Ускоряющее" на ТДКС в сторону увеличения добиться появления свечения раstra на экране.

Установка необходимого опционнного байта кнопками "P+", "P-" и кнопками "+", "-".

Выход из сервисного режима кнопкой "TV" Установленные значения запоминаются автоматически.