

Сервисное меню для процессора SAA5531 SAA5541 (CTV832R): Вход в сервисное меню возможен двумя способами: 1). Включить телевизор в рабочий режим и на 0,25 секунды замкнуть разъем X760. 2). Включить телевизор в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу (SERV), удерживая её, нажать клавишу (!) (на плате штатного пульта ДУ у микросхемы IC1 замыкаются выводы 3 и 9, 1 и 15 соответственно). Перемещения в сервисном меню осуществляются с пульта ДУ клавишами (CH-), (CH+). Настойки параметров осуществляется клавишами (VOL-), (VOL+). Используя клавиши пульта ДУ (0 ... 9) можно выбрать необходимый подпункт меню. После завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения данных нажать на пульте ДУ клавишу TV (замыкаются 1 и 9 выводы IC1).

Снятие режима ЗАМОК: В случае, если забыт конфиденциальный код, в меню (Функция) выбрать режим (Замок) и на пульте ДУ удерживать кнопку (X) 3 секунды.

Сервисное меню для процессора LT01D 51KC (ZiLOG): Вход в сервисный режим возможен двумя способами: 1). На сервисном пульте ДУ нажать кнопку (FACTORY). 1). выключить телевизор в дежурный режим, на пульте ДУ RC-0201 нажать кнопку (MUTE) и включить телевизор в рабочий режим. Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами (CH-), (CH+). Настойки параметров осуществляется клавишами пульта ДУ (VOL-), (VOL+). После завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения данных нажать на пульте ДУ клавишу (MENU).