

Техно Меню V2001.08.08

51CTV-6622
ВИТЯЗЬ 54CTV-6642-3М
-6622М

Селектор
Настройка ТВ
Индикация
Память
Сброс игры
Сброс пароля

Вход в Техно Меню: М-ОК-Mute-Std.By или контрольные точки на БУ-90
1 2 3 4

Управление TDA 8842/44

Резонаторы	4.4 МГц
Петля АББ	Вкл
Компенсация	По вертикали
ПЧ в АУ	Выкл.
Синий экран	Вкл.
Быстр. ком.	Вкл.
Блокировка ПЧ	Выкл.
Развёртка	Черезстрочная
Усиление	Нормальное
Выбор ПЧ	38.00 МГц
Over scan	Вкл.
Частота цвета	Центр FSC
Авт.огр. цвета	Вкл
Гребен. Фильтр	Вкл
Ud катода	70
Т ФАПЧ	Нормальное
Канал цвета	Автомат
Задержка PAL	1011
Задержка SEKAM	1000
Задержка AV	0000
Амплитуда R	48 35
G	48 33
B	48 36
Порог АРУ	11 14

Геометрия

Сервис бланк	Выкл.
V-лин	36 37 32 32
V-развёртка	Вкл
V-размер	22 45 32 07
V-смещение	34 33 33 25
S-коррекция	13 14 08 11
V-масштаб	00
V-скроллинг	00
h- смещение	25 29 27 33
h- размер	32
h- парабола	00
EW-угол	00
Трапеция	00
	54Л 54SX

Параметры	
Звук	63
110в	31/40
ОТЛ	42/56

- * Запись-сохранение опций: нажать на пульте «М» - кроме тюнера!
- * На вертикальной плате SDA555XFL + ст 3.3V (DA1)
6642-3М SDA5521-A003
- * «ESC» возврат, 2 раза – «ВЫХОД»
- * ПК на транзисторах BF420/421
- * TDA8133 (ILA8133A), ТПИ-90С
- * PET22-15B (PET23-10), TDA8842
- * TDA4605, возможна UC3842A(3842F), 24C08
- * KS-H-1440A+КФПА2011 / EWT-5F3HA2-C16W, замена СКВ- KS-H-148E
- * МШ-90

Селектор	Тип: Любой
VHF 1,hex	01
VHF 2,hex	02
UHF, hex	04 (02)
VHF 1 / VHF 2 ,	158
VHF 2 / UHF,	446 (454)
	KS-H-1440A/148