


ВНЕШНИЕ ВХОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Соедините ТВ и КВМ так, как показано на рисунке.

Для воспроизведения КВМ переключают режим AV двухкратным нажатием кнопки "O/AV" на пульте дистанционного управления.

Соедините телевизор и видеомagneтофон юбочным соединителем. Входной селектор телевизора автоматически переключится на видеомagneтофон в момент начала воспроизведения записи, даже если вы смотрите телевизионную программу. Кроме того, вы можете записывать телевизионную программу одновременно с просмотром записи.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Этот юбочный соединитель не подходит для КЗС-сигналов, применяемых в компьютерных видеоиграх. Смотрите штыревые соединители для юбочного гнезда, описанные в ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ.

Данный ТВ основан на системе монозвучания, хотя он имеет два спикера. Входящий через юбочный соединитель или через соединители типа RCA сигнал будет слышен как моносигнал, даже если он является стереосигналом.