


## LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES



N°	N° de referência	Função de Controle	N°	N° de referência	Função de Controle
1	SW405	TECLA LIGA/DESLIGA	10	SW501	CENTRO DA VARREDURA
2	VR504	CONTRASTE	11	VR801	AJUSTE DA ALTA TENSÃO
3	VR501	BRILHO	12	VR503	AJUSTE DO ABL
4	SW404	AJUSTE (+)	13	VR321	DRIVE AZUL
5	SW403	AJUSTE (—)	14	VR311	DRIVE VERDE
6	SW402	SELEÇÃO (>)	15	VR301	DRIVE VERMELHO
7	SW401	SELEÇÃO (<)	16	VR322	POLARIZAÇÃO DO AZUL
8	VR502	SUB-BRILHO	17	VR312	POLARIZAÇÃO DO VERMELHO
9	VR901	AJUSTE DO +B	18	VR302	POLARIZAÇÃO DO VERDE