
SCART 1
SCART 2
CN20
CN21
RC-2101(CS-104)
U12
UR133L-3.3V-C
40mA
3.3V_SB
25mA
AX_VSB12
U27
AIC1084-33PM(TR)
500mA
AX_VD33
U26
AZ1117H-2.5(TR)E1
260mA
AX_VDDMQ
1200mA+600mA(DVB)+1000mA(DVD)
U9
APS1006ET5
120mA
520mA
U18
SN74CBT3257AD-SO-16
U15
74HC4052D
U10
74HC4052D
CN29
BLON/RLY
ADJ/Vs_ON
6PIN-2.0-D-H-G
10PIN-2.54-D-H-G
CN17
5PIN-2.0-D-H-G
VCC-Panel
PVCC
+5V_STB'
+5V_SB
+12V
+12V' PVCC
POWER ON/OFF
ON/OFF
SB_PWR
SCART1-AROUT
SCART2-AROUT
SCART1-VOUT
SCART2-VOUT
AX_CVBS_OUT1
AX_CVBS_OUT2
BKLT_CNTL
ADJ_PWM0
LVDS_PWR
DVD_R
DVD_L
GND