ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ТЕЛЕИЗОРА ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ МОДЕЛИ 63CTV-672

ШАССИ ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИЗОРА ШЦТ-672

A1

A2 МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МУ-672

A4 МОДУЛЬ ИНДИКАЦИИ МИ-672

A1.2 МОДУЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАДРА МДК-672

A1.2 КОММУТАТОР СЕТИ КС-672

A11 КАТУШКА РАЗМАГНИЧИВАНИЯ КИНЕСКОПА КРК-63-1

A5 ОТКЛОНЯЮЩАЯ СИСТЕМА

A3 МОДУЛЬ ВИДЕОУСИЛИТЕЛЕЙ КИНЕСКОПА МВК-670-2

A1.3 МОДУЛЬ УСТРОЙСТВА СОГЛАСОВАНИЯ МУС-672

Перемычки SA2-SA4, SA6-SA10 - элементы печатной платы, замыкаемые припоем.