
ШАССИ ТЕЛЕВИЗОРА 2150
A1
A3
DA101 TDA9353PS/N2
DA600 TDA8357J
DA300′ TDA8943SF
DA400 TSOP1236
DD401
DA100 L7805CV
A100 KS-H-144O
Вход МВ/ДМВ
Замкнуть при установке селектора KS-H-144OA
DA800 UC3842AN
DA801 LM317T
DA802 L78L33ACZ
T800′ RN023914
T701 PET-32-08
T700 RN053501
X2
X4
X3
X6 LEFT
X8
X11
X12
X17
X12(A1)
X17(A1)
X20 (ISMS28S)
XS1
1 В скобках указаны тип ламповой панели, наименования цепей и нумерация выводов м/с DA1 для кинескопа 37 см.
2 * - компонент не устанавлива-ется для м/с DA1 типа TDA6102.
3 ** - компонент не устанавли-вается для м/с DA1 типа TDA6107Q.