

## 画质选择

整机在出厂前已设置了图像模式 (柔和、标准、亮丽), 您可以根据观看环境的不同, 选择相应的模式。而按个人喜好设置的图像参数被存储为“用户自定义”模式。

标准: 适合在一般环境中;

亮丽: 适合在明亮的环境下;

柔和: 适合在较暗的环境下。

## 用户自定义

进入“用户自定义”子菜单后, 如需自行设定图像质量, 请在选择相应的项目后按【◀▶】进行调整。

对比度: 调整屏幕图像的对比度;

亮度: 设置整个屏幕的亮度;

饱和度: 调整画面色彩的浓度;

清晰度: 将显示图像的轮廓调整得更为锐化或钝化;

色调: 调整图像颜色使其更自然地偏红或偏绿(仅 NTSC 信号有效)。

※ 不同信号源下调整项目有所不同。

## 画面尺寸

您可以选择改变图像尺寸以符合自己的习惯。

选中“画面尺寸”后, 按【◀▶】键可选择画面尺寸为: “全屏、4: 3、全景、电影模式”。

选择“全景”或“电影模式”后, 按【确定】键进入手动细调框, 如右图所示(以“电影模式”细调为例)。进入后按【◀▶】键选择调整项目, 按【▲▼】键进行调整。

※ 开启 3D 功能后, 不能进行画面尺寸选择。

※ 不同的信号源下或不同的信号格式, “画面尺寸”有不同的选项。

