

## Полезная информация

### Попадание жидкости внутрь аппарата

| Неисправность   | Причина/решение  |
|---|--|
| В трубку/базовый блок попала жидкость или другая влага. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Отсоедините адаптер для сети переменного тока и телефонный шнур от базового блока. Извлеките батареи из трубки и дайте им просохнуть не менее 3 дней. После того как трубка/базовый блок полностью высохли, подсоедините адаптер для сети переменного тока и телефонный шнур. Вставьте батареи и полностью зарядите их перед использованием. Если аппарат не работает должным образом, обратитесь в авторизованный центр обслуживания.</li> </ul> |

#### Осторожно:

- Во избежание серьезного повреждения не используйте микроволновую печь для ускорения сушки.

### Регистрация трубки на базовом блоке

- Трубка:**  
[/OK]
- []: "НАСТРОЙКИ" → [/OK]
- []: "РЕГИСТРАЦИЯ" → [/OK]
- Базовый блок:**  
Нажмите и удерживайте [] приблизительно 5 секунд. (Сигнал регистрации отсутствует)
  - Если начнут звонить все зарегистрированные трубки, нажмите [] ещё раз, чтобы остановить сигнал, а затем повторите этот шаг. (KX-TG1612)
- Трубка:**  
Дождитесь отображения "PIN: \_\_\_\_". → Введите PIN-код базового блока (по умолчанию: "0000"). → [/OK]
  - Если вы забыли свой PIN-код, обратитесь в авторизованный центр обслуживания.
  - Следующий шаг должен быть завершен в течение 90 секунд.
- Подождите, пока не будет воспроизведен длинный звуковой сигнал, а затем введите номер трубки, который необходимо зарегистрировать.
  - Если трубка зарегистрирована успешно, перестает мигать.
  - Если мигает, начните еще раз с шага 1.

### Отмена регистрации трубки

Трубка может отменить свою регистрацию на базовом блоке или регистрацию других трубок на этом же базовом блоке. Это позволяет трубке завершить беспроводное соединение с системой.

- [/OK][][1][3][1] → Введите PIN-код базового блока (по умолчанию: "0000").
  - Отображаются все трубки, зарегистрированные на базовом блоке.
- Введите номер трубки, регистрацию которой следует отменить. → [/OK]
  - Звучит тон подтверждения.
- []