





WT 600


**Стиральная машина**  
Установка и использование




1 Барабан, емкость для стирки и главный мотор для уменьшения вибрации подвешены на пружинах и для транспортировки закреплены с задней стороны тремя болтами с шайбами. Выверните болты, как показано на рисунке, а отверстия закройте заглушками.




2 Наклоните машину назад. Извлеките пенопластовые блоки, вытягивая их за пакеты. Сначала вытягивается блок **F**, а затем блок **E**.




3 Машина должна быть хорошо выровнена. Выравнивание производят вывинчиванием ножек. После выравнивания, затяните контргайки у основания машины прилагаемым ключом. Необходимо, чтобы ножки были одинаково нагружены. Зазор между полом и основанием машины должен быть достаточен для вентиляции.




4 Машина подключается к водопроводу при помощи шланга с трубной резьбой **3/4** дюйма. К машине шланг подсоединяется изогнутым концом через прокладку, а к водопроводу прямым концом и уплотняется прокладкой, совмещенной с сетчатым фильтром. Если машина подсоединяется к новому водопроводу или долго не использовалась, отсоедините шланг со стороны машины слейте грязную воду. Восстановите соединение.




5 Сетевая розетка, к которой будет подключаться Ваша машина, обязательно должна иметь устройство заземления, и действительно должна быть заземлена. Розетка и вилка должны быть одного типа и выдерживать ток **15А**.




6 Повесьте загнутый конец сливного шланга на край раковины, ванны или поместите в специальный отвод канализационной системы с внутренним диаметром не менее **4** см. В любом случае верхняя точка сливного шланга должна быть на высоте **60-100 см** от уровня пола и конец шланга не должен касаться поверхности воды.




Перед первым включением убедитесь в соответствии электрических и напорных данных Вашей машины параметрам электрической сети и водопровода. Необходимые сведения помещены в табличке на крышке фильтра водяного насоса.




Чтобы загрузить белье, сначала поднимите верхнюю крышку.



Затем откройте крышку емкости для стирки.




Нажав на красную кнопку, откройте люк барабана. Люк имеет две подпружиненные дверцы, которые открываются давлением внутрь.





Распределитель моющих средств расположен под верхней крышкой и имеет четыре отделения.

Отделение I - для предварительной стирки.

Отделение II - для основной стирки.


Отделение  - для кондиционирующих и ароматических добавок.

Отделение  - для отбеливателей.




Чтобы запустить машину, необходимо установить рукоятку выбора программ на нужную отметку. Затем включить машину, вытянув эту рукоятку на себя.

При выборе программы рукоятку следует вращать по часовой стрелке.



13


Машина выполняет программу автоматически без Вашего вмешательства и сама останавливается после завершения заданной программы. Вы можете в любой момент остановить машину, нажав на рукоятку программ.



14


На панели управления имеются также:

- **контрольная лампа включения**, горящая, когда машина включена;
- **кнопка половинной загрузки**, которую следует нажимать для экономии воды и порошка, если загрузка менее **3 кг** для прочных тканей и **1 кг** для деликатных тканей;
- **кнопка выключения отжима**, нажатие на которую исключает отжим в выбранной программе;
- **рукоятка термостата**, регулирующая температуру нагрева воды при стирке; установив желаемую температуру, можно понизить температуру стирки, которая указана в Таблице программ.




15

При стирке деликатных тканей программа имеет промежуточную остановку между специальной обработкой кондиционирующими добавкам и отжимом. Вы можете завершить стирку, повернув рукоятку программ на одно деление. Машина отождмет белье или просто сольет воду, в зависимости от того, нажата или нет кнопка отключения отжима.



16

Машина оборудована фильтром, улавливающим мелкие предметы (монеты, пуговицы). Периодически вынимайте фильтр для осмотра, как показано на рисунке. Не забудьте, что из фильтра выливается вода. Подставьте подходящую емкость или соберите воду тряпкой.



17

Иногда различные предметы попадают между барабаном и емкостью для стирки. Для их извлечения предусмотрены отверстия на стороне барана противоположной люку, закрытые решетчатой призмой. Чтобы снять эту призму, закройте люк, проверните барабан рукой на пол-оборота. То, что Вы увидите, показано на рисунке. Нажмите на пружину **1** и сдвиньте призму в направлении стрелки **2**.

## Примечания и советы

**а)** Установка этого оборудования производится силами покупателя.

Производитель снимает с себя всякую ответственность за ущерб, вызванный неправильной установкой или отсутствием надежного заземления, которое должно быть выполнено в соответствии с установленными правилами.

Перед первым включением лично убедитесь в соблюдении правил установки.

**б)** Перед загрузкой машины рекомендуется зашить все разрывы, укрепить слабые пуговицы и застегнуть молнии.

Ветхие вещи стирать не рекомендуется.

Выверните карманы, застегните вещи, которые могут образовать подобие мешка (например, наволочки), большие вещи такие, как скатерти и простыни, загрузите в машину расправленными.

Рубашки и брюки следует выворачивать наизнанку.

**в)** Для получения наилучших результатов рекомендуется использование моющих средств с пониженным пенообразованием, разработанных специально для стиральных машин барабанного типа.

Для шерсти и синтетики также должны использоваться специальные препараты.

Отбеливающие добавки должны подходить для машинной стирки.

Использование органических растворителей категорически запрещается.

**г)** Если вода в Вашем водопроводе очень жесткая, используйте помимо моющего средства добавки для смягчения воды, которое исключит образование известковых отложений на одежде и машине, а также повысит эффективность стирального порошка.

**д)** Если Вы предполагаете, что стиральная машина долгое время не будет использоваться, оставьте люк открытым во избежание образования неприятного запаха. Последнее замечание относится также и к постоянному использованию.

**е)** Если машина не работает или работает неправильно, прежде чем звонить в центр обслуживания проверьте: 1) есть ли напряжение в розетке; 2) открыт ли полностью водопроводный кран; 3) заливной и сливной шланги не пережаты, а сливной шланг закреплен на нужной высоте; 4) люк хорошо закрыт; 5) фильтр не забит; 6) машина хорошо выровнена.


**Перед выполнением любых операций по обслуживанию, выньте вилку из розетки и перекройте воду.**

**ж)** Распределитель моющих средств должен быть чистым. Он промывается проточной водой.

**з)** Для мытья поверхности и резиновых деталей машины используйте тряпочку, смоченную мыльным раствором. Не используйте абразивы, бензин и другие органические растворители.

## Технические характеристики

Ширина	40 см
Глубина	60 см
Высота	90 см
Максимальная нагрузка	5 кг сухого белья
Мощность нагревателя	1950 Вт
Мощность мотора	при стирке 300 Вт
	при отжиме 600 Вт
Напряжение питания и частота	см. информационную таблицу
Давление водопровода	0,5-10 Кг/см <sup>2</sup>
Объем воды при стирке	до 21 л

	Позиции рукоятки программ: с 1 по 10 - для хлопка и льна, с 11 по 18 - для синтетики и деликатных тканей					Описание цикла стирки
1	Белые или цветные ткани с высокой степенью загрязнения органическими веществами, выдерживающие кипячение					Предварительная стирка при 50°C - основная стирка при 90°C - 4 полоскания - окончательный отжим
2	Белые или цветные ткани с высокой степенью загрязнения, выдерживающие кипячение					Предварительная стирка при 40°C - основная стирка при 90°C - 4 полоскания - окончательный отжим
3	Белые или цветные ткани со средней степенью загрязнения, выдерживающие кипячение		-			Основная стирка при 90°C - 4 полоскания - окончательный отжим
4	Белые или цветные ткани со слабой степенью загрязнения, выдерживающие кипячение		-			Основная стирка при 70°C - 4 полоскания - окончательный отжим
5	Цветные ткани со средней степенью загрязнения, выдерживающие нагрев до 60°C		-		-	Основная стирка при 60°C - 4 полоскания - окончательный отжим
6	Цветные ткани, выдерживающие нагрев до 40 °C		-		-	Укороченная стирка при 40°C - 4 полоскания - окончательный отжим
7	Интенсивное полоскание		-	-	-	4 полоскания - окончательный отжим
8	Специальная обработка		-	-	-	1 полоскание - окончательный отжим
9	Слив + отжим	-	-	-	-	Слив и отжим
10	Отжим	-	-	-	-	Отжим при 600 об/мин 5 минут
11	Сильнозагрязненные белый нейлон или полиэстер, синтетические ткани, выдерживающие нагрев до 60°C			-	-	Предварительная стирка при 40°C - основная стирка при 60°C - 3 полоскания - окончательный отжим
12	Белый нейлон или полиэстер, синтетические ткани, выдерживающие нагрев до 60°C		-		-	Основная стирка при 60°C - 3 полоскания - окончательный отжим
13	Синтетические и смешанные цветные ткани, выдерживающие нагрев до 40°C		-		-	Основная стирка при 40°C - 3 полоскания - окончательный отжим
14	Трикотажные, вязанные и шерстяные изделия, допускающие машинную стирку		-		-	Укороченная стирка при 35°C - 3 полоскания - окончательный отжим
15	Шелковые и кружевные ткани с неустойчивой окраской		-		-	Укороченная стирка без нагрева - 3 полоскания - окончательный отжим
16	Полоскание		-		-	3 полоскания - окончательный отжим
17	Специальная обработка		-	-	-	1 полоскание - окончательный отжим
18	Слив и деликатный отжим	-	-	-	-	Слив и отжим при 600 об/мин 2,5 минуты



Сведения о сертификации стиральных машин «Мерлони Электродоместичи»  
Россия (Ростест-Москва, Тест-С.Петербург и др.)



Соответствие ГОСТам	Код органа по сертификации	Номер и срок действия сертификата
27570.0-87	AE21	1.2.2071 до 15.07.1997
27570.4-88	AЯ46	В03012 до 30.03.1998
(МЭК 335-2-5-84)	AЯ46	В03013 до 30.03.1998
23511-79	AE01	1.2.2763 до 12.07.1998
P 50033-92	AE01	1.2.2843 до 13.10.1998
	ME53	В00113 до 26.07.1999



**Merloni Elettrodomestici spa**

Viale Aristide Merloni, 47  
60044 Fabriano/Italia  
Tel.(0732)6611  
Представительство в СНГ  
Россия 129233 Москва  
Проспект Мира, ВВЦ Павильон 46

